



Lewis (S36712-1)  
220-240V ~ 50/60Hz  
1 x E14 Max. 28W

FIN	<p>Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tällenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.</p> <p>Jos valaisimen liittäntäjota vahingoituu, niin valaisin on romutettava.</p> <p><b>Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>L</b> Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.</li> <li><b>M</b> Maadoitusyöötöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.</li> <li><b>L</b> Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).</li> <li><b>N</b> Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).</li> <li><b>F</b> Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.</li> <li><b>...n</b> Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyyssä valitavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.</li> <li><b>C</b> "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.</li> <li><b>F</b> Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu)</li> <li><b>V</b> Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytävälle alustalle. (Esim. puu)</li> <li><b>R</b> Rikkoonutun suojalaisen on vaholdtettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.</li> <li><b>IP21</b> Koteloiliukka IP 21 (tippuvedenpitäävä).</li> <li><b>IP44</b> Koteloiliukka IP 44 (roiskevedenpitäävä).</li> <li><b>T</b> Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suoja-alasia)</li> <li><b>MAX: nn W</b> Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho. Ainoastaan sisäkäyttöön.</li> <li><b>X</b> EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.</li> </ul>
-----	--

SWE	<p>Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.</p> <p>Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.</p> <p><b>Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLERA från armaturen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>L</b> Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.</li> <li><b>M</b> Skyddsjordsmatringskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.</li> <li><b>L</b> Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).</li> <li><b>N</b> Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).</li> <li><b>F</b> Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.</li> <li><b>...n</b> Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.</li> <li><b>C</b> "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.</li> <li><b>F</b> Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)</li> <li><b>V</b> Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex trä)</li> <li><b>...</b> Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt annan armaturen kan användas.</li> </ul> <p><b>IP21</b> Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)</p> <p><b>IP44</b> Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)</p> <p><b>T</b> Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)</p> <p><b>MAX: nn W</b> Armaturen bränner HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.</p> <p><b>H</b> Endast för inomhusbruk.</p> <p><b>C</b> Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förä utjämna produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.</p>
EST	<p>Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoia tulevikus alles.</p> <p>Kui valgusti ühendusaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.</p> <p><b>Valgusti VOIMALIKUD sümbolid ja nende tähenus, KONTROLL-valgustilt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I</b> Klass I. See valgusti peab olema maandatud.</li> <li><b>M</b> Maandusjuh ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.</li> <li><b>L</b> Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).</li> <li><b>N</b> Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).</li> <li><b>F</b> Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.</li> <li><b>n</b> Näitab meetrites nõutavat minimaalsest kaugust valgustavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.</li> <li><b>C</b> "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.</li> <li><b>F</b> Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).</li> <li><b>V</b> Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).</li> <li><b>E</b> Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.</li> </ul> <p><b>IP21</b> Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).</p> <p><b>IP44</b> Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).</p> <p><b>T</b> PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)</p> <p><b>MAX: nn W</b> Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.</p> <p><b>H</b> Ainult siseruumides kasutamiseks.</p> <p><b>E</b> EI OLE LUBATUD visata tavaprägi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.</p>

