

147x210mm 2024. 7. 30



BAHAG NO.: 31927181

ND-190



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet ·

BAHAG AG
Gutenbergstr.21
68167 Mannheim
GERMANY
voltomat.service@bauhaus.info

Finnish

Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

ASENNUS JA MUITA TÄRKEITÄ OHJEITA:

1. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
3. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
4. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, elleivät he ole jatkuvassa valvonnassa.
5. 3-8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle ja pois vain, jos se on sijoitettu tai asennettu normaaliin käyttöasentoonsa ja heitä valvotaan tai on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. 3-7-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, säätää sitä tai puhdistaa sitä eivätkä huoltaa sitä.
6. VAROITUS – jotkut tuotteen osat voivat tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilanteeseen, jossa läsnä on lapsia tai herkkiä ihmisiä.
7. VAROITUS: Tässä laitteessa ei ole keinoa säätää huoneen lämpötilaa.
8. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, kun niissä on ihmisiä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin neuvoin, ellei laitetta valvota jatkuvasti.
9. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistaja, sen palvelun agentti tai muu vastaava koulutettu henkilö, jotta vältetään vaara.

10. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa.
11. Älä aseta sähkötakkaa suoraan kiinteään pistorasian alapuolelle.
12. Älä peitä sähkötakan ilmantulo- tai poistoaukkoa, sillä muuten seurauksena voi olla ylikuumentuminen.
13. Älä aseta sähkötakkaa mattojen tai muiden vastaavien pinnoitteiden päälle, sillä lämpö voi aiheuttaa värjäytymiä.
14. Älä käytä tätä sähkötakkaa uima-altaassa, kylpyhuoneessa, suihkussa tai muissa märkätiloissa tai niiden lähellä.
15. Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmoijan, ajastimen, erillisen kauko-ohjausjärjestelmän tai muun lämmittimen automaattisesti päällekytkevän laitteen kanssa. Lämmittimen peittämisestä ja virheellisestä asentamisesta aiheutuu tulipalon vaara.
16. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneen, suihkutilan tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
17. Tämä lämmitin ei sovi asennettavaksi ajoneuvoihin tai koneisiin.
18. Jotta lämmön kytkeytyminen vahingossa takaisin päälle ei aiheuttaisi vaaraa, laitteen virta ei saa kulkea ulkoisen kytkimen kautta, kuten ajastimen, eikä sitä saa asentaa piiriin, jota laite kytkisi päälle tai pois.



19. Tarkoittaa "EI SAA PEITTÄÄ".