











PARTS

Below components are included in the package.



Bottom of camera



TECHNICAL INFORMATION

Power	DC5V±10%
Status light	• Red light on: the camera network has a problem • Blinking red light: awaiting WiFi connecting • Blue light on: camera running correctly • Blinking blue light: currently connecting
Microphone	Captures sound for your video
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device (modified settings will return to factory defaults)


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Use the included mountin bracket to fix the camera to a different surfaces.
Included in the package.


2. Use adhesive tape to install camera to inclined surface.
Included in the package.




You can apply the protective strip on camera's top edge to avoid damage.



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

Recycle the package as a carton.



PAIRING THE DEVICE

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.



WIFI REQUIREMENTS

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2.4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

PAIRING INSTRUCTIONS

1. Make sure WiFi connection is stable and set to 2.4 GHz when pairing the device.
2. Download Airam SmartHome application and register your account.
3. In Airam SmartHome application press '+' from the top right corner.
4. Choose the device you want to add to the application from the list.
5. Follow the pairing instructions in the application.
6. One device can only be added with one App account. If the device has been added to another account, reset the device. Device can be shared to other users in the Airam SmartHome application.

FUNCTIONS

Camera angle rotation

Rotate camera angle in Airam SmartHome application either side ways or up and down.

Camera angle flip

In Airam SmartHome application, flip your camera provided angle up or down.

Motion detection

Motion sensors will notify you in the Airam SmartHome application when movement is detected.

Recording

Use SD card or Cloud-Storage Service to save recordings from the camera.

Day & Night

Even in complete darkness, with powerful night-vision technology device will capture video.

QUALITY GUARANTEE

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.


Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

**DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR
DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.
ONLY FOR INDOOR USE.**







Recycle the package as a carton.





OSAT

Alla olevat osat sisältyvät pakkaukseen





TEKNISET TIEDOT

Virta	DC5V±10%
Merkivalo	- Punainen valo palaa: kameran verkossa on ongelma - Vilkkuva punainen valo: kamera odottaa WiFi yhteyttä - Sininen valo palaa: kamera toimii oikein - Vilkkuva sininen valo: kamera yhdistää WiFi-verkkoon
Mikrofoni	Tallentaa äänen videollesi
SD-kortin paikka	Tukee paikallista SD-korttia (koko maksimissaan 128Gt)
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin (kaikki tehdyt asetukset nollautuvat oletusasetuksiin).




ASENNUSOHJEET

1. Käytä asennuskiinnikettä asentaaksesi kameran tasaiselle tai kaltevalle pinnalle esimerkiksi kattoon. Sisältyy pakkaukseen.

2. Käytä asennusteippiä asentaaksesi kameran kaltevalle tasolle. Sisältyy pakkaukseen.



Voit asentaa suojanauhan kameran yläreunaan suojataksesi sitä kolhuilta tai naarmuilta.



Lajittele pakkaus kartonkina.



LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimien. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.



WIFI-VERKKO

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



Pidä verkkoyhteys käytettävissä

ASENNUSOHJE

1. Varmista, että WiFi-yhteys on hyvä ja asetettu 2,4 GHz asetukseen.
2. Lataa Airam SmartHome -sovellus ja rekisteröi käyttäjä.
3. Airam SmartHome -sovelluksessa valitse oikeasta yläkulmasta '+' liittääksesi uuden laitteen sovellukseen.
4. Valitse listalta asennettava laite.
5. Seuraa asennusohjeita sovelluksessa.
6. Laite voidaan liittää vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Resetoi laite, jos haluat vaihtaa käyttäjän. Laite voidaan jakaa toisille käyttäjille Airam SmartHome -sovelluksessa.

TOIMINNOT

Kamerakulman kierto

Kamerankulman kierto sivuttain ja ylösalaisin onnistuu Airam SmartHome -applikaatiossasi.

Kamerankulman kääntö

Voit kääntää videon ylösalaisin Airam SmartHome -sovelluksessa esimerkiksi, jos asennat kameran kattoon.

Liiketunnistus

Sisäänrakennettu liiketunnistin lähettää Airam SmartHome -sovellukseen ilmoituksen havaittuaan liikettä.

Nauhoitus

Käytä SD-korttia tai pilvipalvelua tallentaaksesi kameran kuvaamat videot.

Yötila

Laite tallentaa videokuvaa myös täydessä pimeydessä sisäänrakennetun pimeänäkötekniikan avulla.

LAATUTAKUU

1. Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
2. Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.


Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.

**ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA,
VAAN KORVAA SE EBJÄLLÄ TUOTTEELLA.
VAIN SISÄKÄYTTÖÖN.**



Lajittele pakkaus kartonkina.





DELAR

Nedanstående komponenter ingår i förpackningen.



Undersidan av kameran



TEKNISK INFORMATION

Ström	DC5V±10%
Statuslampa	• Röd lampa lyser: problem med kameranätverket • Röd lampa blinkar: väntar på WiFi-anslutning • Blå lampa lyser: kameran fungerar korrekt • Blå lampa blinkar: anslutning pågår
Mikrofon	Spelar in ljud till din video
SD-kortplats	Stöder SD-kort lokalt (Max. 128 GB)
Återställning	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten (ändrade inställningar återgår)


INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Använd det medföljande monteringsfästet för att fästa kameran på olika ytor. Ingår i förpackningen.


2. Använd tejp för att installera kameran på en lutande yta. Ingår i förpackningen.




Du kan applicera skyddsremsan på kamerans ovansida för att undvika skador.



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

Förpackningen sorteras som kartong.



PARKOPPLA ENHETEN

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.



WIFI-KRAV

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas.



Håll nätverket tillgängligt

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Se till att WiFi-anslutningen är stabil och inställd på 2,4 GHz när du parkopplar enheten.
2. Ladda ner Airam SmartHome-applikationen och registrera ditt konto.
3. I Airam SmartHome-applikationen trycker du på '+' i det övre högra hörnet.
4. Välj den enhet du vill lägga till i applikationen från listan.
5. Följ instruktionerna för parkoppling i applikationen.
6. Enbart en enhet kan läggas till med ett appkonto. Återställ enheten om den har lagts till i ett annat konto. Enheten kan delas med andra användare i Airam SmartHome-applikationen.

FUNKTIONER

Kamerans vinkelrotation

Rotera kameravinkeln i Airam SmartHome-applikationen i både höjd- och sidled.

Vänd kameravinkeln

I Airam SmartHome-applikationen kan du vända kameravinkeln upp eller ned.

Rörelsedetektering

Rörelsesensorer meddelar dig i Airam SmartHome-applikationen när de upptäcker rörelser.

Inspelning

Använd SD-kortet eller Molntjänsten för att spara inspelningar från kameran.

Dag- och nattläge

Även i fullständigt mörker kan enheten med sin effektiva mörkerseende-teknik spela in video.

KVALITETSGARANTI

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenvållade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är e- och elektronikavfall. Återvinn produkten via det nationella WEEE-samlingscentret.

**LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.
SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.**

**ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÅR DELARNA.
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER
SKADAD. BYT UT SKADADE PRODUKTER.
ENBART FÖR INOMHUSBruk.**

Förpackningen sorteras som kartong.

