

Ruostumaton teräspinta – hoito-ohje

1.

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Muista suojaus!

- Suojaa tuote asennuksen jälkeen huolellisesti esimerkiksi suojapahvilla, nänivältät tuotteen vaurioitumisen ennen käyttöönottoa.
- Älä jätä työkaluja ym. suojaamattoman pinnan päälle.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tuotteen pintaa.



NAARMUT

Ruostumaton teräs naarmuuntuu aina käytössä ja naarmut erottuvat aluksi uudessa, vasta käyttöönnotetussa pinnassa. Käytön myötä pinta naarmuuntuu kauttaaltaan ja tuotteen pinta himmenee. Yksittäiset naarmut eivät erotu enää pinnasta.

Teräspintaan tulevat pienet pintanaarmut eivät heikennä tuotetta. Pintaan muodostuva oksidikalvo suojaa pesupöytää. Kun pintaan tulee naarmuja, oksidikalvo uusiutuu ympäristön hapen vaikutuksesta.

2.


KÄYTTÖÖNOTTO

Pese tuote emäksisellä pesuaineella (pH yli 8). Huuhtele hyvin ja kuivaa.

Huomaa!

Asennustyön aikana tuotteen pinnalle tulleet hiukkaset voivat näyttää pistemäiseltä ruostejäljeltä. Poista epäpuhtaudet tuotteen pinnasta pois pesemällä se hyvin emäksisellä puhdistusaineella, kuten Cif Creamilla tai Universal Stonella.

Levitä pesuaine pinnalle, **anna pesuaineen vaikuttaa 15 minuuttia**, pyyhi sen jälkeen teräspinta taikasiesta tai puhdistusliinan avulla, huuhtele huolellisesti ja kuivaa pinta. Kun epäpuhtaudet on poistettu tuotteen pinnalta, muodostaa ruostumattoman teräksen sisältämä kromi yhdessä ilman hapen kanssa uudelleen suojaavan passiivikalvon puhtaan pinnan päälle.



Puhdistusohje pinttyneelle lialle

3.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat tuotteen pinnasta pehmeällä pyyheellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.

TAHRANPOISTO-OHJEET

Pinttynyt lika

Rasvatahrat

Kahvi- tai teevärjäytymät

Suola- ja kalkkijäljet

Pintaan tarttuneet ruostetahrat

Tahnamainen puhdistusaine (esim. Cif Cream tai Universal Stone). Käytä pehmeää puhdistusliinaa tai taikasiesta ja huuhtele pinta puhdistuksen jälkeen lämpimällä vedellä.

Kuivuneet kalkkijäljet voi poistaa myös 25 % etikkaliuoksella. Anna liuoksen vaikuttaa hetken aikaa. Tämän jälkeen puhdista, huuhtele ja kuivaa pinta.

MUISTA!

Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastäcia teräspinnalle pitkäksi aikaa, sillä niistä jää jäljet.

KIELLETY蒂 AINEET

Happamat aineet, kuten **sitruunahappoa** ja **sisältävä keittiösaippua**, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6).

Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaan.

KIERRÄTYS

Ruostumaton teräs sisältää arvokkaita raaka-aineita, kuten kromia ja nikkelia. Kierrätä tuote viemällä se jätejätteluasemalle, metallijätteen sekä. Vesilukon muoviosat voi kierrättää energijätteenä.

Vinkki! Vanha tiskipöytä tai allas soveltuu käytettäväksi esimerkiksi kesämökillä tai terassin työtasona.

Skötselanvisning för ytor av rostfritt stål

1.

EFTER MONTERINGEN

Kom ihåg skyddet!

Skydda produkten noggrant med t ex skyddspapp efter monteringen, så undviker du att produkten skadas innan den tas i bruk.

Lägg inte ifrån dig verktyg el dyl på en oskyddad yta.

Använd inga starka kemikalier som kan skada produktens yta.



REPOR

Rostfritt stål får alltid repor i samband med användning. I början syns dessa väl på den nya, blanka ytan som just tagits i bruk. I takt med fortsatt användning repas ytan mer jämnt och får därmed en mattare ton. Enskilda repor går inte längre att urskilja.

Små repor i stålet försvarar inte produkten. På ytan bildas en skyddande hinna av oxid. När nya repor uppstår, täcks de snabbt av en ny oxidhinna tack vare syret i den omgivande luften.

2.


INNAN ANVÄNDNING

Tvätta av ytan med ett basiskt rengöringsmedel (pH mer än 8). Skölj noggrant och torka med en handduk.

Observera!

Små partiklar från monteringsarbetet kan ha hamnat på produktens yta, där de kan se ut som punktformade rostangrepp. Avlägsna orenheterna från ytan genom att rengöra den ordentligt med ett basiskt rengöringsmedel såsom Jif Cream eller Universal Stone.

Applicera tvättmedel på ytan, **lät rengöringsmedlet verka i 15 minuter**, torka med hjälp av en mirakelsvamp eller trasa, skölj därefter ordentligt och torka ytan. När orenheterna avlägsnats från ytan, reagerar kromet i det rostfria stålet med luftens syre och bildar en skyddande, passiv hinna på den rengjorda ytan.



3.

UNDERHÅLL – RENGÖR, SKÖLJ OCH TORKA

Torka alltid bort fläckar från ytan med en mjuk handduk, trasa eller svamp när du avslutat arbetet. Använd varmt vatten och flytande diskmedel. Skölj därefter ytan med rent vatten och torka den med en mjuk trasa.

FLÄCKBORTTAGNING

Ingrodd smuts

Fettfläckar

Missfärgningar från kaffe eller te

Salt- eller kalkavlagringar

Rostfläckar som fastnat på ytan

Rengöringsmedel i gelform (t ex Jif Cream eller Universal Stone). Använd en mjuk trasa eller en mirakelsvamp och skölj därefter ytan med varmt vatten.

Kalkavlagringar kan även avlägsnas med 25-procentig ättikslösning. Låt lösningen verka en stund. Rengör därefter ytan, skölj och torka.

KOM IHÅG!

Lämna inga gjutjärnsföremål eller andra rostande metalldelar på ytan under en längre tid, då dessa lämnar spår efter sig.

FÖRBUDNA ÄMNEN

Sura ämnen såsom **kökstvålar med citronsyrta** kan skada den rostfria ytan om de får torka (pH under 6).

Stålull och skurpulver repar ytan.

ÅTERVINNING

Rostfritt stål innehåller värdefulla råvaror, såsom krom och nickel. Som privatperson lämnar du på närmsta återvinningscentral (metallskrot). Plastdelar av vattenlåset sorteras som energiavfall.

Tips! Den gamla diskbänken kan även användas på sommarstugan eller terrass.

Stainless steel care instructions

1.

AFTER INSTALLATION

Remember to protect the surfaces!

- Cover the product carefully with cardboard or other suitable material to avoid damaging the product before use.
- Do not leave tools or such on top of uncovered surfaces.
- Do not use strong chemicals that could damage the surface.



SCRATCHES

Use of stainless steel surfaces always results in minor scratching, and the scratches are most visible on the surface of a brand-new product. With regular use the surface area will scratch throughout, and the surface will appear dimmer. Eventually single scratches will not stand out.

Surface scratching of stainless steel during normal use will not cause any deterioration in the product. The product is protected by an oxide layer that forms on the surface. When scratches occur on the surface, the oxide layer is renewed by the action of oxygen in the surrounding air.

2.


BEFORE USE

Wash the product with an alkaline washing detergent (pH over 8). Rinse well and dry.

Note!

Small particles on the stainless steel surface from installation may appear as rust spots. Remove these impurities from the surface with a careful cleaning using an alkaline detergent, such as Cif Cream or Universal Stone.

Spread the detergent with a soft cloth or miracle sponge, **let sit for 15 minutes**, then rinse carefully and dry. Once the impurities are removed from the surface, the chromium included in the stainless steel will react with oxygen and create a passive layer to protect the surface.



3.

CARE: WASH, RINSE AND DRY

Always after use, wipe the surface clean with a soft cloth, sponge or towel. Use warm water and a liquid detergent for cleaning. Rinse well with water and dry with a soft cloth.

STAIN REMOVAL

Tough stains

Grease stains

Discoloration caused by coffee or tea

Salt and lime marks

Rust stains from surface contact

Use a cleaning paste (e.g. Cif Cream or Universal Stone) with a soft wash cloth or miracle sponge and rinse with warm water.

Dried up lime stains can also be removed by using a 25% vinegar solution. Allow the solution to sit for a while. Then clean, rinse and dry the surface.

REMEMBER!

Do not let the product be in prolonged touch with a wet cast iron pan or other metallic kitchen utensils that can rust on the surface, for they will leave a mark.

SUBSTANCES TO AVOID

Acidic substances, such as **kitchen soaps containing citric acid**, may damage stainless steel surfaces after they dry (pH under 6).

Scouring powders and steel wool will scratch the surface.

RECYCLING

Stainless steel contains valuable raw materials like chromium and nickel. Recycle the product with metallic waste. Plast from siphon can be recycled as energy waste.

Tip! Re-use stainless steel worktop or sink as a summer cottage or terrace cooking area.

Vedlikeholdsinstruksjoner for overflater i rustfritt stål

1.

ETTER MONTERINGEN

Husk beskyttelse!

- Beskytt produktet nøyne med f.eks. beskyttelsespapp etter monteringen. Slik unngår du at produktet skades før det tas i bruk.
- Ikke legg fra deg verktøy eller andre lignende gjenstander på ubeskyttede overflater.
- Ikke bruk sterke kjemikalier som kan skade produktets overflate.



RIPER

Rustfritt stål får alltid riper ved bruk. I begynnelsen synes disse godt på den nye, blanke overflaten som nettopp er tatt i bruk. Men ettersom man bruker produktet, blir overflaten full av riper og får en mattere tone. Det blir ikke lengre mulig å se enkeltstående riper.

Små riper i stålet svekker ikke produktet. Det danner seg en beskyttende oksidhinne på overflaten, og når det oppstår nye riper, sørger oksygenet i luften for at de dekkes raskt av en ny oksidhinne.

2.


FØR BRUK

Vask produktet med et basisk rengjøringsmiddel (pH høyere enn 8). Skyll grundig og tørk.

NB!

Små partikler som kan ha havnet på produktets overflate under monteringsarbeidet, kan se ut som små punkter med rust. Fjern smuss fra overflaten ved å vaske den godt med et basisk rengjøringsmiddel, som f.eks. Jif Skurekrem eller Universalstein.

Påfør rengjøringsmiddelet på overflaten, la det virke i 15 minutter, vask deretter ståloverflaten med en mirakelsvamp eller klut, skyll godt og tørk av overflaten. Når man har fjernet smusset fra produktets overflate, reagerer krommen i det rustfrie stålet med oksygenet i luften og danner en beskyttende, passiv hinne på den rene overflaten.



3.

VEDLIKEHOLD – VASK, SKYLL OG TØRK

Tørk alltid bort flekker fra overflaten med et mykt håndkle, en klut eller en svamp når du avslutter arbeidet. Bruk varmt vann og flytende oppvaskmiddel til rengjøringen. Skyll deretter overflaten med rent vann og tørk den med en ren klut.

FLEKKFJERNING

Inngrodd smuss

Fettflekker

Misfarging fra kaffe eller te

Salt- eller kalkavleiringer

Rustflekker på overflaten

Rengjøringsmiddel i kremform (som f.eks. Jif Skurekrem eller Universalstein). Bruk en myk klut eller en mirakelsvamp, og skyll deretter overflaten med varmt vann.

Kalkavleiringer kan også fjernes med en løsning med 25 prosent eddik. La løsningen virke en stund, rengjør deretter overflaten og skyll og tørk den godt.

HUSK!

La ikke støpejernsgjenstander eller annet utstyr i metall som kan ruste bli stående på overflaten over lengre tid, for disse setter spor etter seg.

SKADELIGE STOFFER

Sure stoffer, som kjøkkensåper med sitronsyre, kan skade stålflaten når de tørker (pH under 6).

Stålull og skurepulver lager riper i overflaten.

RESIRKULERING

Rustfritt stål inneholder verdifulle råstoffe, som krom og nikkel. Resirkuler produktet ved å levere det på avfallsstasjonen sammen med metallavfallet. Plastdelene fra vannlåsen kan sorteres som energiavfall.

Tips! En gammel benkeplate eller vask kan for eksempel brukes som kjøkkenbenk på hytta eller terrassen.