

D

Käyttö- ja asennusohjeet
Sisäänrakennettu jääkaappi

GB

Käyttö- ja asennusohjeet
Sisäänrakennettu jääkaappi



131200881400-11



D

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tässä kuvattujen tuotteiden, joita tämä vakuutus koskee, valmistaja vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että nämä tuotteet täyttävät voimassa olevien EY-direktiivien asiaankuuluvat perusturvallisuus-, terveys- ja suojeluvaatimukset ja että asiaankuuluvat testausselostet, erityisesti valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan asianmukaisesti antama CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja pyydettävissä laitteen myyjältä.

Valmistaja vakuuttaa myös, että tässä käyttöohjeessa kuvatut laitteen osat, jotka voivat joutua kosketuksiin tuoreiden elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä myrkyllisiä aineita.

GB

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tässä kuvattun tuotteen tai kuvattujen tuotteiden, joihin tämä kuvaus viittaa, valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuote tai tuotteet täyttävät asiaankuuluvien EU:n ohjeiden olennaiset turvallisuus-, terveys- ja suojeluvaatimukset ja että vastaavat testausselostet ovat asiaankuuluvien viranomaisten tarkasteltavissa ja pyydettävissä laitteen myyjältä, erityisesti valmistajan antaman tai valmistajan hyväksymän CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta.

Lisäksi valmistaja vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvatut laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin tuoreiden elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä myrkyllisiä aineita.

Sisällysluettelo

Luku nro.	Sivu
<i>Huomautussymbolin selitys</i>	2
<i>Turvallisuusohjeet</i>	2-4
1 <i>Ympäristönsuojelu- ja hävittämisohteet</i>	5
2 <i>Asennuspaikan valinta</i>	5
3 <i>Laitteen asentaminen</i>	5
<i>Ilmastoluokat</i>	6
4 <i>Luokituskilpi</i>	6
5 <i>Liitäntä virtalähteeseen</i>	6
6 <i>Käyttö</i>	6
7 <i>Super jäähdystystoiminto</i>	7
8 <i>Sisävalaistus</i>	7
9 <i>Hehkulampun vaihtaminen</i>	7
10 <i>Lämpötila-alueet</i>	7
11 <i>Ruoan luokittelu</i>	7
12 <i>Hyllyjen siirtäminen</i>	8
13 <i>Pakastinlokero / pakastelokero</i>	8
<i>Tärkeitä huomautuksia (pakastettujen elintarvikkeiden säilytystä varten)</i>	8
14 <i>Jääpalojen ja jäätelön valmistaminen</i>	9
15 <i>Laitteen poistaminen käytöstä</i>	9
16 <i>Puhdistus ja hoito</i>	10
17 <i>Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen / säilyttäminen</i>	10-11
18 <i>Sulatus</i>	11-12
19 <i>Vikojen omatoiminen korjaaminen</i>	12
20 <i>Mitä jos</i>	13
21 <i>Asiakaspalvelu</i>	14
22 <i>Asennus keittiöyksikköön</i>	14
23 <i>Takuuehdot</i>	14
24 <i>Laitteen osat</i>	15
25 <i>Säilytystaulukko (vain laitteissa, joissa on 3- tai 4 tähden pakastelokero)</i>	16
26 <i>Asennuksen valmistelu</i>	17
27 <i>Asennusohjeet</i>	18
28 <i>Oven liukukiskojen asentaminen</i>	18
29 <i>Oven pysäyttimen vaihtaminen</i>	19

Suosittelimme, että luet nämä käyttöohjeet huolellisesti. - Näin tutustut uuteen laitteeseesi nopeammin ja helpommin. Merkitse sinulle tärkeät kohdat. Säilytä tämä asiakirja turvallisessa paikassa, jotta voit milloin tahansa viitata siihen ja antaa sen eteenpäin mahdollisille seuraaville laitteen omistajille.

Olet valinnut hyvän laitteen, joka palvelee sinua monta vuotta, jos sitä käytetään ja huolletaan oikein. Yksityiskohtaiset nimitykset ja laitteen löytyvät osoitteesta osoitteesta osoitteesta kuvista teoksessa takana osa käyttöohjeen kuvassa.

Jos ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian alhainen, laitteen toiminta voi heikentyä. Katso siksi luku "Ilmastoluokat" sivulla 3.



Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Kaupallisessa käytössä on noudatettava kyseistä ammattikuntaa koskevia määräyksiä.

Jos laite joutuu liialliselle rasitukselle esim. kaupallisessa käytössä, kompressorin takuu-aika lyhenee 50 %.



Laite on testattu vuotojen varalta asianmukaisten lakisääteisten onnettomuuksien ehkäisyä koskevien määräysten mukaisesti. Jos uusi laitteesi on hankittu vanhan jääkaapin tai pakastimen tilalle, huomioi, että vanhan laitteen mahdolliset olemassa olevat neppari- tai pulttilukot on tuhottava ennen kuin laitat sen sivuun. Tämä estää leikkiviä lapsia lukitsemasta itseään sisään.



On tärkeää, että vanha laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla siihen erikoistuneessa yrityksessä, sillä sen jäähdytysnesteessä voi olla ympäristölle haitallisia komponentteja, jotka on poistettava erikoislaitteilla. Kysy jälleenmyyjältäsi tai paikalliselta kunnalta alueesi valtuutettu hävityspiste.



Varmista, että vanhan laitteen kylmäainepiiri, erityisesti lauhdutin, ei ole vaurioitunut ennen kuin se viedään s- tai keräyskeskukseen. Näin varmistetaan, että sen sisältämä kylmäaine ei pääse hallitsemattomasti ulos. Tiedot käytetystä kylmäaineesta ja eristyspuhallusaineesta löytyvät laitteen tyyppikilvestä.

Tietosymbolin selitys



Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisen kotitalousjätteen tavoin, vaan se on vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Kun autat hävittämään tämän tuotteen oikein, autat suojelemaan ympäristöä ja muiden ihmisten terveyttä.

Vääränlainen hävittäminen vaarantaa ympäristön ja terveyden. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisesta kaupungintalosta, jätehuoltopalvelusta tai kaupasta, josta ostit tuotteen.

Seuraavilla symboleilla on seuraavat merkitykset:



Tämä symboli on turvallisuusvaroit.

Se on erityisesti kaikkien sellaisten työvaiheiden kuvausten vieressä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja noudata asianmukaista varovaisuutta. Vältä nämä varoitukset myös muille käyttäjille.



Tämä symboli on varoitus

Löydät sen niiden työvaiheiden kuvauksesta, joita on noudatettava laitteiden vaurioitumisen estämiseksi. laitteiden vahingoittuminen voidaan estää. Vältä nämä turvallisuusohjeet myös kaikille laitteiden käyttäjille.



Turvallisuusohjeet

Tukehtumisvaara lapsille!

Varmista, ettei pakkauskalvo muodostu lapsille tappavaksi ansaksi. Vaara lapsille ja henkilöille, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet!

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä laitteen käytössä.

Älä jätä lapsia valvomatta laitteen lähelle riippumatta siitä, onko se kytketty päälle vai pois päältä. He voivat lukita itsensä sisään. Irrota siksi lukko laitteesta, kun se on sammutettu, tai tee se käyttökeltvottomaksi.

Varoitus ! Älä koskaan koske sisätilan jäisiin seinämiin (tai pakastettuun ruokaan tai jäätelöön) märin käsin. Loukkaantumisvaara on olemassa, vaikka ihosi olisi kuiva. Käytä tarvittaessa kuivaa liinaa pakastetun ruoan koskettamiseen.



Sähköiskun vaara!

- Laite toimii vaarallisella jännitteellä. Jännitteisten osien koskettaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Kytke laite vain asianmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos verkkokaapeli on viallinen tai laite on näkyvästi vaurioitunut.
- Jos huomaat kuljetusvaurioita tai muita näkyviä vaurioita, ilmoita niistä välittömästi myyjälle.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu erikoisliike. Vain laitteen alkuperäisiä tietoja vastaavia osia saa käyttää.
- Laitteessa on sähköisiä ja mekaanisia osia, jotka ovat välttämättömiä vaaranlähteiltä suojaamiseksi.
- Älä koskaan avaa koteloa tai työnnä mitään esineitä aukkojen läpi.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä äläkä vedä sitä kaapelista ulos pistorasiasta.
- Älä kytke laitetta monipistorasian kautta.
- Vian sattuessa vedä verkkopistoke irti ennen puhdistusta. Älä vedä liitäntäkaapelista vaan itse pistokkeesta.
- Verkkopistokkeen on oltava helposti saatavilla laitteen käyttöönoton jälkeen.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Tee käytöstä poistettu laite käyttökeltvottomaksi:
- Vedä verkkopistoke ulos ja irrota liitäntäkaapeli.
- Tee myös ovien tai kansien salvat käyttökeltvottomiksi. Näin estät laitteella leikkiviä lapsia lukitsemasta itseään sisään ja vaarantamasta henkeään.



Räjähdyksvaara!

Älä säilytä laitteessa räjähdysalttiita aineita tai suihkepurkkeja, joissa on syttyviä ponneaineita, sillä ne voivat aiheuttaa syttyvien seosten räjähtämisen.

Älä pakasta hiilihapollisia juomia! Niiden säiliöt voivat räjähtää! Säilytä vain korkeakestoista alkoholia tiiviisti suljettuna ja pystyssä.

Älä aseta pakastimeen nestettä sisältäviä lasi- tai metalliastioita.

Kylmäaineiden aiheuttama vaara!

Laitteesi kylmäainepiiri sisältää ympäristöystävällistä mutta syttyvää kylmäainetta. Vain valtuutetut asiantuntijat saavat tehdä mekaanisia töitä kylmäjärjestelmään.

Älä vahingoita kylmäainepiiriä esim. puhkaisemalla höyrystimen kylmäainekanavia terävillä esineillä, taivuttamalla putkistoja jne. Vapautuva kylmäaine on syttyvää ja voi aiheuttaa silmävammoja.

Tässä tapauksessa huuhtelee silmät puhtaalla vedellä ja soita välittömästi lääkäriille. Loukkaantumisvaara!

Ruoan ja sisäseinien lämpötila on erittäin alhainen. Älä koskaan koske niihin märillä käsillä. Tämä voi johtaa ihovammoihin. Ihovaurio on mahdollinen myös kuivalla iholla.



Alhaisen lämpötilan aiheuttama palovammojen vaara!

- Älä siis laita jääpaloja tai jäätelötikkareita suoraan pakastimesta suuhusi.
- Älä käytä vaurioituneita jääpakkauksia.
- Jos jääpakkauksista vuotaa nestettä, älä niele niitä!
- Älä pakasta uudelleen sulatettuja tai sulatettuja elintarvikkeita. Vaarana on ruokamyrkytys.

- Älä käytä sokkeleita, laatikoita, ovia tms. jalkatukena tai tukena, sillä voit loukata itsesi.

**Varoitus!**

Laitteen lämpöeristys on valmistettu polyuretaanista, jossa on ympäristöystävällistä pentaanieristysvaahtoa.

Älä käytä sähkölämmittimiä, kaapimia, veitsiä tai muita työkaluja, joissa on avoliekki, kuten esim.

z. esim. kynttilöitä. Lämpöeriste ja sisäsäiliö ovat herkkiä kuumuudelle ja voivat sulaa.

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tai pesuaineita laitteen puhdistamiseen.

-sienet. Ne voivat vahingoittaa pintoja

**Palovaara!**

- Älä aseta laitteen päälle mitään lämpöä säteileviä laitteita, kuten mikroaaltouuneja, leivänpaahtimia jne.
- Ilmanvaihtauukkoja ei saa peittää tai tukkia.

Käyttöohjeet

Ekologisista syistä nämä käyttöohjeet on laadittu useille malleille.

Laitteesi toiminta ja ominaisuudet voivat siksi poiketa siitä, mitä seuraavista ohjeista.

1 Ympäristönsuojelu ja Hävittämisohjeet**Pakkaus**

toimii kuljetussuojana ja yksittäiset osat on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

- Aaltopahvi/pahvi (pääasiassa jätepaperista valmistettu).
- PS:stä (polystyreeni) valmistetut muotoon valetut osat.
- PE:stä / LDPE:stä (polyeteeni) valmistetut kalvot ja pussit.
- PP (polypropeeni) -vanne Vie pakkausmateriaali lähimpään viralliseen keräyspisteeseen, jotta kierrätyskelpoiset materiaalit voidaan syöttää kierrätyskiertoon. Näin estetään jätteiden laitton kaatopaikalle sijoittaminen.

2 Asennuspaikan valinta

Jotta saavutetaan optimaalinen jäähdystysteho mahdollisimman pienellä energiankulutuksella, sijoituspaikan tulee:

- sijaita kuivassa tilassa, joka ei ole liian lämmin, hyvin tuuletettu huone.
- ei saa olla suoraan alttiina auringonvalolle.



Henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi laitteen purkamisen ja pystyttämisen tulee tapahtua kahden henkilön voimin!

Tarkista ennen uuden laitteen asentamista, ettei siinä ole näkyviä ulkoisia vaurioita. Laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää, jos se on vaurioitunut.

Tarkista siis huolellisesti, onko laite

- Pakkauksen vauriot, jotka viittaavat siihen, että laite on saattanut kärsiä kuljetuksen aikana.
- Kotelon vauriot
- näkyviä vaurioita kaapelissa / pistokkeessa



Jos sinulla on pienikin epäily, anna laite tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

Joka tapauksessa on vältettävä, että kylmäainetta pääsee ympäristöön, kun viallinen laite otetaan käyttöön.

3 -laitteen asettaminen paikalleen

- Laitteen purkaminen pakkauksesta
- Jotta arvokkaita raaka-aineita ei kuluisi tarpeettomasti, joihinkin laitetyyppeihin ei ole asennettu ovenkahvoja. (tarvitaan pienempi pakkaus)
- Kokoa ovenkahvat ja muut mukana tulevat osat erikseen toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
- Poista kaikki esineet laitteen sisältä.
- Poista varovasti kaikki kalvot ja liimanauhat laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- Poista kompressoritilassa olevat polystyreeniosat (jos niitä on).
- Poista asiakirjat ja olemassa olevat lisävarusteet laitteen sisältä.
- Puhdista sisätilat haalealla etikkavedellä ja pyyhi huolellisesti kuivaksi pehmeällä liinalla.



- Älä käytä pesuaineita, hankaavia stusaineita tai soodaa sisältäviä puhdistusaineita.
- Varmista, että kylmäpiirin putkisto ei vaurioidu laitetta asentaessasi.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Laite on asetettava vaakasuoraan ja tukevalle alustalle. Vain näin voidaan varmistaa esteetön kylmäainepiiri ja siten laitteen optimaalinen toiminta.
- Sijoita laite mahdollisuuksien mukaan viileään, hyvin ilmastoituun ja kuivaan tilaan.
- Älä altista laitetta liian korkeille huonelämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, uunien, liesien jne. välittömään läheisyyteen (kompressorin tehon kasvu ja siten huomattavasti suurempi virrankulutus).

Jos ei ole mahdollista löytää muuta paikkaa kuin lämmönlähteen vierestä, on suositeltavaa sijoittaa laitteen ja lämmönlähteen väliin sopiva eristyslevy (ei asbestia) tai ainakin säilyttää seuraavat etäisyydet:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - kaasu- tai sähköliedelle | 3 cm |
| - säteilylämmittimeen tai uuniin jne. | 30 cm |
| - muihin jäähdystylaitteisiin | 2 cm |
| - pesukoneisiin/astianpesukoneisiin | 2 cm |



Älä sijoita vapaasti seisovien jääkaappien/pakastimien päälle mitään lämpöä tuottavia laitteita, esim. mikroaaltouuneja, leivänpaahtimia jne.

Älä koskaan peitä laitteen tuuletusritilöitä.



Anna laitteen olla lopullisessa paikassaan vähintään 2-4 tuntia ennen sen käynnistämistä, jotta kylmäainepiiri ehtii tasaantua eikä toimintahäiriöitä esiinny.

Ennen laitteen käyttöönottoa on tärkeää, että sisätilat - erityisesti nurkat - ovat kuivat.



Kylmäaineen koostumuksesta riippuen se voi olla helposti syttyvää. Kylmäainepiiri on hermeettisesti suljettu ja testattu useita kertoja vuotojen varalta.

Akuutti tulipalon vaara on olemassa, jos sitä peukaloidaan väärin. Kylmäjärjestelmään ja erityisesti kompressorihuoneen helposti käytettävissä oleviin osiin kohdistuvia mekaanisia vaikutuksia on vältettävä.



Vain koulutetut asiantuntijat saavat työskennellä jäähdytysjärjestelmän parissa.



Paiskautuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja. Jos kylmäaine joutuu silmäkosketukseen, huuhtelee silmät välittömästi juoksevan veden alla ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Ilmastoluokat:

Jäähdytyslaitteille on olemassa eri ilmastoluokkia leveysasteen mukaan. Laitteen sijoituspaikan ympäristölämpötiloja ei saa ylittää tai alittaa. Laitteeseen sovellettava ilmastoluokka on painettu tyyppikilpeen. Se tarkoittaa

	Suunniteltu
Ilmastoluokkamerkinnät	Ympäristön lämpötilat alkaen:
SN	+ 10° C -+ 32° C
N	+ 16° C -+ 32° C
ST	+ 18° C -+ 38° C
T	+ 18° C -+ 43° C

4 Luokituskilpi

Tekniset tiedot sisältävä tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisäseinän sivulla tai takana.

Huomaa tekniset tiedot

Siirrä tekniset tiedot tyyppikilvestä tähän, jotta ne ovat helposti saatavilla milloin tahansa ilman, että laitetta tarvitsee siirtää.

Malli / tyyppi Nro.
 Bruttokapasiteettilitraa
 Nettosisältölitraa
 KäyttöjänniteV/50 Hz
 Kytketty kuorma (W).Watt
 Sulakkeen suojaus (A)Ampeerit
 EnergiankulutuskWh/24h
 Pakastuskapasiteettikg/24h

5 Kytkeä sähköverkkoon



Laitteen saa kytkeä vain valtuutetun asiantuntijan asentamaan maadoitettuun pistorasiaan.

Ennen kuin laitepistoke työnnetään pistorasiaan, on ehdottomasti tarkistettava, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite (V) ja sulakkeen suojaus (A) on oikea.

(V) ja sulakkeen suojaus (A) laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite (V) ja sulakkeen suojaus (A) vastaa kotisi sähköasennuksia.

Jos näin ei ole, ilmoita asiasta välittömästi asianomaiselle asiakaspalvelukeskukselle tai myyjälle äläkä missään tapauksessa kytke laitetta sähköverkkoon.



- Kytkeä laite on oltava ei kytketty kytketty jatkojohdolla.
- Laitetta ei saa kytkeä vaihtosuuntaajiin (esim. aurinkokennojärjestelmiin).

6 Käyttö

a) Kytkeä päälle/pois ja lämpötilan valinta

Kytke laite lämpötilan säätimellä (termostaatti) päälle ja pois ja jäähdytyslämpötilan asettamiseksi. Jäähdytyslämpötila on asetettu.

b) Kytke laite päälle:

Käännä lämpötilan säädintä oikealle. Laite on kytketty päälle. (Käännä säädintä vain niin pitkälle kuin se menee, muuten se vaurioituu).

- Jääkaapin sisävalo palaa (ei kaikissa malleissa).
- Kompressorikäy, kunnes asetettu lämpötila laitteen sisällä on saavutettu.

- Sisälämpötila näkyy näytössä (ei käytettävissä kaikissa laitteissa).

c) Lämpötila-asetukset:

Säädin minimiasentoon vasemmalla =
Alhainen jäähdytys

Säädin asetettu maksimiasentoon oikealla= alin
lämpötila

Lämpötila-asetus on sovitettava:

- Laitteet - Ympäristön lämpötila
- Säilytettävien elintarvikkeiden määrä
- Laitteen avaamistiheys

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aseta
säädin maksimiasentoon 12-24 tunniksi.

Oikea lämpötila-asetus on tärkeä
elintarvikkeiden säilytyksen kannalta.
Elintarvikkeet pilaantuvat nopeasti mikro-
organismien vuoksi, mikä voidaan estää tai
viivästyttää oikealla säilytyslämpötilalla.
Lämpötila vaikuttaa
osoitteeseen

kasvunopeuteen

mi
kro-organismien lämpötilaan. Nämä prosessit
hidastuvat lämpötilan laskiessa.
Tästä syystä suosittelemme säätimen
keskiasetusta (noin 5 °C tai alempi).

d) Sammuta laite: Käänä säädin kokonaan
vasemmalle.

- Jääkaappitilan sisävalo sammuu
- Kompressorin on kytketty pois päältä
- Lämpötilan näyttö (jos on) sammuu

7 Toiminto Superjäähdytys

(ei kaikissa malleissa) :

Superjäähdytystoiminnolla jääkaappitila voidaan
jäähdyttää erittäin nopeasti n. 2° C:een.

Superjäähdytyspainike kannattaa kytkeä päälle,
jos haluat jäähdyttää nopeasti suuria määriä
juuri varastoituja elintarvikkeita tai juomia. Paina
superjäähdytyspainiketta.

Merkkivalo syttyy. Laite toimii nyt
maksimijäähdytysteholla ja lämpötila laskee.

Kytke superjäähdytyspainike pois päältä noin 4-
6 tunnin kuluttua. Joissakin laitemalleissa
superjäähdytystoiminto kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.

- Paina superjäähdytyspainiketta niin, että
merkkivalo (jos sellainen on) sammuu.

- Laite toimii nyt jälleen normaalilla
jäähdytysteholla.

8 Sisävalaistus

Valaistuksella varustetuissa laitteissa on
sisäänrakennettu valokatkaisin.

Kun jääkaappi on kytketty päälle, valaistus
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun jääkaapin
ovi avataan, ja sammuu taas automaattisesti,
kun ovi suljetaan.

9 Lampun vaihtaminen :

- Verkkopistoke vedä ulos tai Ruuvaa
sulake irti tai laukaise se.

Vaihda hehkulamppu luvun "Laitteen osat" ohjeiden
mukaisesti.

Käytä vain valmistajan käyttämiä
samantyyppisiä lamppeja.

10 Lämpötila-alueet

Luonnollinen ilmankierto kylmävarastossa luo
erilaisia lämpötila-alueita, jotka ovat suotuisia eri
elintarvikkeiden säilytykselle. Kylmintä on
suoraan vihannekselaatikon (-laatikoiden)
yläpuolella eli jääkaapin alimmalla alueella ja
takaseinällä (suotuisaa esimerkiksi makkaroille
ja lihatuotteille); lämpimintä on ylemmällä
etuosalla ja sisäovella (suotuisaa levitettävälle
voille ja juustoille).

Luokittele elintarvikkeet siis seuraavan
luokittelutaulukon mukaisesti ja säilytä ne siten,
että ilma pääsee kiertämään hyvin - älä säilytä
niitä liian lähellä toisiaan.

Normaalikäytössä ohjauspaneelin
lämpötilan näyttö (jos saatavilla) näyttää laitteen
sisätilan keskialueella vallitsevan lämpötilan.

11 Ruoan järjestäminen (ylhäältä alaspäin)

1. Sisäovi Lokerot

- a) Voi, juusto
- b) munat
- c) pienet purkit tai pullot, tölkit,
mausteet
- d) Suuret juomapullot, tölkit

2. Kylmähuone (tukiristikot / lasihyllyt)

- a) Säilykkeet
 - b) Leivonnaiset, valmisruoat
 - c) maitotuotteet / liha- ja makkaratuotteet
 - d) Liha- ja makkaratuotteet
- Huomaa, että elintarvikkeet, jotka on täytetty
osoitteessa
takaseinään
takapuolelle

jääkaapin sisälle. Ne saattavat jäättyä.
e) Hedelmät, vihannekset, salaattit

12 Hyllyjen siirtäminen

Joissakin laitemalleissa hyllyjä voidaan siirtää kylmäsäilytettävien tavaroiden korkeuden mukaan.

- Vedä hyllyä eteenpäin niin pitkälle kuin se menee. Nosta sitä sitten hieman edestä, jotta se voidaan irrottaa kokonaan.
- Aseta hylly haluttuun asentoon takareuna ylöspäin.
- Takareunan (jos sellainen on) on osoitettava ylöspäin, jotta elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää ja jäädy.

Jaettu hylly (jos saatavilla)

Jaetun hyllyn etuosa voidaan irrottaa. Tämä mahdollistaa korkeampien jäähdytettyjen tuotteiden sijoittamisen alla olevalle hyllylle.

Hyllyjen / pullohyllyjen siirtäminen sisäovessa (ei mahdollista kaikissa malleissa).

- Irrota hylly/pullotelineet kiinnikkeistä painamalla niitä yhteen sivusuunnassa ja vedä ne ulos eteen päin.
- Aseta hyllyt takaisin haluamaasi asentoon. Varmista, että ne on lukittu oikein ja tukevasti pidikkeisiin.

Pullotelineen siirtäminen

(ei mahdollista kaikissa malleissa)

Voit siirtää pullonpidikettä oikealle tai vasemmalle. Näin yksittäisistä pulloista saa paremman otteen ovea avattaessa ja suljettaessa.



- Säilytä helposti hajuja tai makuja luovuttavat tai imevät elintarvikkeet sekä nesteet aina suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa.
- Hedelmiä, vihanneksia ja salaatteja voidaan säilyttää pakkaamattomina vihanneslokerossa (-lokerossa).
- Sopivia pakkausmateriaaleja elintarvikkeille ovat uudelleenkäytettävä muovi, alumiinifolio, metalli tai lasi. Alumiinifolio ja metalli- tai lasiastiat ovat sopivia.
- Ruoka ei saa koskettaa takaseinää. Muuten ne voivat jäättyä takaseinään kiinni.
- Anna aina ensin kuumien ruokien ja juomien jäähtyä riittävästi jääkaappitilan ulkopuolella.

- Avaa ovi aina vain lyhyesti, jotta laitteen sisäpuoli ei kuumene. Näin säästät energiaa.
- Älä säilytä räjähdysalttiita aineita tai tuotteita, joissa on syttyviä ponnekaasuja (esim. kerma-annostelijat joissa on paineistettuja kapseleita, suihkepurkkeja) Räjähdysvaara!
- Älä laita ruokaöljyä paisuissa astioissa jääkaapin oveen. Tämä voi aiheuttaa jännityssäröjä oven muovisiin.
- Aseta korkeapitoinen alkoholi vain pystyasentoon ja ehdottoman tiiviisti suljettuna jäähdytysalueelle. Räjähdysvaara!

13 Pakastinlokeron / pakastelokeron (jos saatavilla)

3 tähden (***) tai 4 tähden (*/***) pakastelokeron soveltuu pakastettujen elintarvikkeiden (jo pakastettujen elintarvikkeiden) säilytykseen, pienempien määrien tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja lyhytaikaiseen (2-3 viikkoa) säilytykseen sekä jääpalojen ja jäätelön valmistukseen.

Noudata aina valmistajan ohjeita pakastettujen elintarvikkeiden säilytysajasta.



Pakastinosastot, joissa on 2 tähden merkintä (**), saavuttavat -12 °C ja kylmemmät lämpötilat.

Pakastinosastot, joissa on 1 tähden merkintä (*), saavuttavat -6 °C:n ja sitä kylmemmän lämpötilan.

Siksi ne eivät sovellu syväjäädätykseen ja tuoreiden elintarvikkeiden pidempään säilytykseen. Tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita voidaan kuitenkin säilyttää niissä 3-5 päivää pidempään kuin jääkaapissa, tyypistä riippuen.

Ns. jääosastoissa (ilman tähtimerkintää)

saavutetaan 0 °C ja kylmempi lämpötila. Ne soveltuvat huonoimmin elintarvikkeiden pakastamiseen ja pidempiaikaiseen säilytykseen.

Kaikki edellä mainitut osastot soveltuvat kuitenkin erinomaisesti jääkuutioiden valmistukseen.

Lämpötilan säätimellä säädetään jäähdytys- ja pakastuslämpötila. Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseksi ja elintarvikkeiden säilyttämiseksi pidempiä aikoja, lämpötila on -18° C. tai 5° C jääkaapissa. Näissä lämpötiloissa mikro-organismien kasvu estyy suurelta osin. Heti kun lämpötila nousee yli 10° C, mikro-organismien hajoaminen alkaa ja elintarvikkeiden säilyvyys lyhenee.

Tästä syystä sulatetut tai sulatetut elintarvikkeet voidaan pakastaa uudelleen vasta, kun ne on jalostettu valmiiksi ateriaksi (kypsennetty tai paistettu).

(kypsennys tai paistaminen). Useimmat mikro-organismit kuolevat korkeissa kypsennyslämpötiloissa.

Mitä korkeampi asetus lämpötilan säätimessä on, sitä alhaisempi lämpötila laitteessa on.

Laitteen normaaliin käyttöön ja elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen pakastelokerossa riittää lämpötilan säätimen keskiasetus.

Normaalikäyttöön ja elintarvikkeiden pidempiaikaiseen säilytykseen pakastinlokerossa suosittelemme asetusta keskimmäisen ja maksimitason välillä.



Varoitus!

- Älä säilytä tölkkejä ja pulloja, joissa on hiilihapollisia juomia, pakastelokerossa. juomat tai nesteitä pakastelokerossa. Neste laajenee jäätyessään ja pullo voi pirstoutua. Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara!
- Poista pakastelokeroon laitetut pullot nopeaa jäähdystystä varten viimeistään tunnin kuluttua. Pullot voivat puhjeta. Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara.
- Jäätelöä ja jäätelötikkareita saa nauttia vasta jäätyneinä muutama minuutti sen jälkeen, kun ne on otettu pois laitteesta, jotta vältetään huulten ja kielen loukkaantuminen (ihorepeämät). Samasta syystä vältä koskettamasta jäätyneitä sisäseinämiä märillä käsillä.



Tärkeitä huomautuksia

- Säilytä pakastelokerossa vain asianmukaisesti pakattuja pakastettuja elintarvikkeita.
- Kun säilytät valmiita pakasteita, kiinnitä huomiota valmistajan ilmoittamaan parasta ennen -päivämäärään.
- Huomaa, että tuoreet elintarvikkeet soveltuvat pakastettaviksi vain, jos ne ovat täydellisessä kunnossa.
- Pakasta tuoretta ruokaa annoksittain.
- Älä pakasta yli 1-2 kg ruokaa kerrallaan.
- Varmista, että käytät sopivia pakkauksia (uudelleenkäytettävää muovikalvoa, polyeteeniputkikalvoa, alumiinifoliota, pakastepurkkeja).
- Paina ilma pois pakkauksesta.

- Sulje pakkaukset tiiviisti kumirenkailla, muoviliittimillä, narulla tai kylmänkestävällä teipillä.
- Voit myös sulkea pussit ja letkukalvot kalvosuljinlaitteella.
- Merkitse tuoretuotteiden pakkauksiin sisältö, paino ja pakastuspäivä.
- Aseta pakastetut elintarvikkeet laajalle alueelle pakastelokeron pohjalle, jotta ne jäätyvät ytimeen asti mahdollisimman nopeasti.
- Sijoita pakkaukset kuivaan paikkaan, jotta ne eivät pääse romahtamaan tai jäätymään.
- Sijoita pakastettavat elintarvikkeet siten, että ne eivät joudu kosketuksiin jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa, jotta ne eivät pääse sulamaan.
- Älä pakasta uudelleen sulatettuja tai sulatettuja pakastettuja elintarvikkeita. Voit pakastaa nämä elintarvikkeet uudelleen vasta, kun olet valmistanut niistä valmisruokaa (kypsennettyä tai paistettua).
- Älä käytä liian pitkään säilytettyjä elintarvikkeita, sillä se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

14 Jääpalojen ja jäätelön valmistaminen.

- Jääkuutiot: Täytä jääkuutioastia kolme neljäsosaa vedellä ja aseta se pakastelokeron pohjalle. Jääkuutiot irtoavat lokerosta helposti, jos juoksutat juoksevaa vettä hetkeksi lokeron yli.
- Jäätelö: Käytä jääpalalokeroa, jossa ei ole jääpalaruutua. Rasvapitoisen jäätelön (kerma) jäätyminen kestää hieman kauemmin kuin pelkkää vettä sisältävän jäätelön. Jäätelö irtoaa lokerosta helposti, jos asetat lokeron hetkeksi vesijohtoveteen.

15 Laitteen poistaminen käytöstä

Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, lämpötilan säädin on asetettava asentoon "0" ja laite on puhdistettava kohdassa "Puhdistus" kuvatulla tavalla.



Laitteen ovi kannattaa jättää auki koko sen ajan, kun laite on pois käytöstä, jotta laitteen sisälle ei pääse muodostumaan hajua ja hometta.

16 Puhdistus ja Hoito



Irrota laite aina ennen puhdistusta pistorasiasta tai irrota/katkaise laitteen edellä oleva sulake.

Jotta laitteen ulkopinta pysyisi hyvässä kunnossa, käytä aika ajoin huonekalukiillotusaineita tai muuta maalinhoitotuotetta (älä koskaan käytä sisällä). Oven tiivisteet on puhdistettava ajoittain lämpimällä vedellä ilman puhdistusaineita. Älä käsittele ovitiivistettä öljyllä tai rasvalla.

Puhdista laitteen sisätilat säännöllisesti.

- On suositeltavaa puhdistaa jääkaappiosasto vähintään kerran kuukaudessa ja pakastinlokero jokaisen sulatuksen jälkeen.
- Poista jäähdytetty/pakastetut elintarvikkeet laitteesta ja säilytä ne viileässä paikassa.
- Poista kaikki irrotettavat osat laitteesta.
- Sisätilat ja lisävarusteet eivät yleensä ole astianpesukoneenkestäviä. Puhdista ne käsin lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä pesuainetta. *Älä käytä väkeviä puhdistusaineita* *älä* koskaan hiekkaa tai happoa sisältäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia. Yleispuhdistusainetta, jonka pH-arvo on neutraali, suositellaan.



Höyrypuhdistuslaitteiden käyttö on erittäin vaarallista ja siksi ehdottomasti kiellettyä.

- Pyyhi sisätilat ja lisävarusteet puhtaalla vedellä ja hankaa kaikki kuivaksi liinalla. Anna sitten laitteen tuulettua n. 3-4 minuuttia.
- Älä vahingoita tai poista laitteen sisäpuolella olevaa tyypikilpeä - se on tärkeä asiakaspalvelun ja myöhemmän hävittämisen kannalta.
- Varmista, ettei puhdistusvesi pääse laitteen sisällä oleviin jännitteisiin osiin.
- Jos laitteesi on varustettu lauhduttimella (takana), poista ajoittain nukkaa ja pölyä tästä osasta. Pöly ja nukka haittaavat lämmön haihtumista sisätiloista ja lisäävät merkittävästi energiankulutusta. On parasta käyttää pehmeää

pölyttää tämä osa pehmeällä harjalla tai höyhenpölyttimellä.

- Varmista, että kondenssivesi pääsee valumaan esteettä kondenssiveden poistokanavan kautta. Puhdista kondenssiveden poistoaukko aika ajoin työkalulla, esim. pumpulipuikolla tai vastaavalla.



Kondenssiveden poistoaukon kautta ei saa valua puhdistusvettä. Kompressorin haihdutusastia vuotaisi yli ja puhdistusvesi valuisi lattialle.

17 Tuoreen ruoan pakastaminen/varastointi

Lähes kaikki tuoretuotteet soveltuvat pakastettaviksi ja säilytettäväksi pakastimessa.

Olemme koonneet taulukon yleisimmistä näistä tuotteista, jossa on tiedot mahdollisista säilytysajoista, käyttöohjeet ja sopivin pakkausmateriaali. (katso "*Säilytystaulukko*" tämän käyttöohjeen lopussa).

Tuoretuotteet on ehdottomasti merkittävä, sillä pakastettuna niitä ei voi tunnistaa selvästi, vaikka käytettäisiin läpinäkyviä pakastepusseja. Suosittelemme käyttämään markkinoilla olevia pakastettujen elintarvikkeiden merkintätarroja. Pakkaa tuoretuotteet kotitalouteesi sopiviin annoksiin, jotta vältät sulattamasta suurempia määriä kuin mitä kotitaloudessasi voidaan syödä yhden päivän aikana.

Merkitse annoksiin vähintään seuraavat tiedot:

- Tuotteen nimi (esim. naudanlihafilee).
- Annoksen paino
- Määrä (*palojen lukumäärä*)
- Pakastuspäivä
- Kulutuspäivä (*ks. varastointitaulukko*)

Toimi sitten seuraavasti:

- Jos haluat pakastaa marjoja, kuorittuja hedelmiä, yrttejä jne., aseta ne väljästi laitteen yläosassa olevalle pakastinalustalle (ei kaikissa malleissa) ja täytä ne pakastepusseihin noin 12 tunnin kuluttua. Säilytä nyt täytetyt pussit jossakin käytettävissä olevista laatikoista.

Laita tuoreita elintarvikkeita ylälaatikkoon ja siirrä ne johonkin alempaan laatikkoon säilytystä varten n. 24 tunnin kuluttua.

Vältä joka tapauksessa tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketuksiin pakastettujen elintarvikkeiden kanssa. Pakastettu ruoka voi muuten sulaa eikä se kestä koko aiottua säilytysaikaa.

- b) Täytä laite vain laitteen pakastuskapasiteettia vastaavalla määrällä tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin kuluessa.

Katso tiedot tyyppikilvestä
(XX kg/24h)

- c) Kytke mahdollisuuksien mukaan päälle SUPER FREEZER SWITCH (keltainen lamppu syttyy) ei ole ehdottoman tarpeellista, jos pakastettuja elintarvikkeita (esim. pakasteet) on jo ladattu.

HUOMIO! SUPER PAKASTIMEN KYTKIN!

Kytke uudelleen pois päältä viimeistään 24 tunnin kuluttua (keltainen valo sammuu).

- d) Aseta lämpötilan säätö keskitasolle tai korkeammalle asetukselle

- e) Jos mahdollista, tarkista pakastimen lämpötila asettamalla pakastimeen kalibroitu lämpömittari, joka on suunniteltu lämpötiloille, jotka ovat alhaisempia kuin -26 °C:n lämpötiloihin, jos mahdollista. Säilytyslämpötilan on aina oltava vähintään -18 °C.

Tuoreen ruoan (pakastamattoman ruoan)

täyttäminen pakastelokeroon Varmista, että tuoreet ruoat, jotka eivät ylitä pakastelokeron pakastuskapasiteettia (XX kg/24h), asetetaan pakastelokeroon aikaisintaan 24 tunnin kuluttua sen täyttämistä. Oman

laitteen mukautettu

laitteesi pakastuskapasiteettia.

Suurin täyttömäärä

Pakastettujen elintarvikkeiden asianmukaisen säilytyksen varmistamiseksi älä koskaan täytä laatikoita täyteen.

Aseta lämpötilan säädin aina täyttömäärän mukaan.

Normaalissa ympäristön lämpötilassa (+ 18°C - + 22°C), suosittelimme myös lämpötilan säätimen keskiasetusta normaalikäytössä sähkön säästämiseksi.

Säilytysaika

Valmiiden pakastetuotteiden säilytysaika vaihtelee suuresti tuotteen tyyppin ja koostumuksen mukaan. On tärkeää, että noudatat tuotteen pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Itse pakastamiesi tuoreiden elintarvikkeiden osalta katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva säilytystaulukko.

Sulatettu pakastettu ruoka on nautittava 12-24 tunnin kuluessa.

Älä nauti liikaa säilytettyjä elintarvikkeita, sillä se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Jäähdytysakku

(ei kanssa kaikkiin laitteita mukana sisältyvät toimitukseen)

Kylmäakut täyttävät kaksi toimintoa:

- Sähkökatkon sattuessa kylmäakut estävät lämpötilan nousun laitteessa liian nopeasti - ruoan laatu säilyy pidempään.
- Liu'uta kylmäakut sileäpintaisina höyrystinlevyn päälle tai pakastimen ylähyllylle.
- Kylmäakkuja voidaan käyttää myös elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kylmälaatikossa.

Kylmäakut saavuttavat täyden jäähdytystehonsa, jos ne jäähdytetään pakastinlokerossa - 18 °C:ssa tai sitä alemmassa lämpötilassa n. 24 tuntia ennen käyttöä kylmälaatikossa.

18 Sulatus

- a) Jääkaappi

Kompressorin (jäähdytyskoneen) ollessa käynnissä jääkaapin takaseinään voi muodostua huurre- ja vesihelmiä. Näitä ei tarvitse poistaa, sillä jääkaappi sulaa automaattisesti.

Sulatusvesi valuu sulatusveden keräyskanavasta sulatusveden poistoaukon kautta kompressorin haihdutussäiliöön ja haihtuu siellä.

Joissakin jääkaappimalleissa ei ole automaattista sulatusta.

Nämä laitteet tunnistaa siitä, että niissä ei ole sulatusveden keräyskanavaa (jossa on tyhjennysaukko) jääkaapin takaseinän sisäpuolella (katso laitteen osat). Nämä jääkaapit on aika ajoin sulatettava manuaalisesti. Menettely on samanlainen kuin

Pakastinlokero / pakastelokeron sulattaminen
(katso seuraava luku)

b) Pakastinlokero / pakastelokero (jos käytävissä)

Pakastinlokero / pakastelokero ei sulata automaattisesti, koska pakastettujen elintarvikkeiden ei saa antaa sulaa. Sulata pakastinlokero aika ajoin, mutta viimeistään silloin, kun siihen on muodostunut noin 5 mm paksu jääkerros. Suorita tätä varten kohdassa "Puhdistus ja hoito" mainitut ja seuraavat vaiheet.

Tämä toimenpide ei ole tarpeen laitteissa, joissa

on FROST FREE-pakastinlokero.

Varoitukset vaaroista

Älä koskaan käytä pakastelokeron sulattamiseen sähkölaitteita, kuten hiustenkuivaajaa, lämmينilmapuhallinta, höyrypuhdistinta, sulatussuihketta tai laitteita, joissa on avoliekki (esim. kynttilöitä).

Muovinen sisus voi sulaa ja karkaava vaahtoaineisuus voi syttyä kipinöistä tai avotulesta.



Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta sulattaaksesi jääkerroksia laitteessa (suuri sähköiskun vaara).



Pakastinlokero sulatusohjeet

- Poista pakastetut elintarvikkeet ja kääri ne useaan kerrokseen sanomalehtä tai peittoa.
- Säilytä pakastettuja elintarvikkeita viileässä paikassa, kunnes pakastelokero on jälleen käyttövalmis.
- Jätä pakastelokeron luukku auki.
- Pakastelokeron huurre- ja jääkerrokset muodostuvat normaalin käytön aikana. Kun ne saavuttavat tietyn paksuuden, ne toimivat eristeenä ja haittaavat kylmän vapautumista.
- Älä raaputa tätä huurre- tai jääkerrosta pois, sillä höyrystimen pinta voi vaurioitua.
- Suorita sulatusprosessi nopeasti, jotta säilytetyt elintarvikkeet eivät pääse sulamaan.
- Imeytä sulatusvettä jatkuvasti sienellä.
- tai, jos sellainen on, vedä jääkaapin pakastelokeron alapuolella oleva sulatusveden tippalevy ulos ja vedä tulppa alhaalta ulos pakastelokeron pohjassa olevasta sulatusveden tyhjennysaukosta sekä

työnnä kondenssiveden tippalevy takaisin ohjaimeen.

- Voit nopeuttaa sulatusprosessia asettamalla pakastinlokeroon kattilan alustalle, jossa on kuumaa (ei kiehuva) vettä. Sulje tällöin pakastelokeron luukku.
- Varmista, että kondenssiveden valumisastia - jos sellainen on - ei vuoda yli.
- Kun pakastinlokero on täysin sulanut, tyhjennä tippalokeroon kertynyt kondenssivesi tiskialtaaseen.
- Paina tulppa alhaalta takaisin sulatusveden tyhjennysaukkoon ja aseta sulatusveden tippalevy takaisin paikalleen.
- Pyyhi pakastelokero kuivaksi ja täytä se uudelleen elintarvikkeilla.
- Kytke laitteeseen uudelleen virta.
- Kytke laite takaisin päälle lämpötilan säätimellä (katso luku "Lämpötilan valinnan kytkeminen päälle/pois") ja paina superjäähdytyspainiketta (katso luku "Superjäähdytystoiminto").
- Sulje laitteen luukku.

19 Vikojen poistaminen itse

Hyvä valmistuslaatu, jossa käytetään uusinta jäähdytys- ja pakastustekniikkaa, takaa aina laitteen täydellisen toiminnan.

Jos siis epäilet vikaa, tarkista aina, että olet noudattanut kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ja neuvoja, ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun suoraan tai jälleenmyyjän kautta.



Kompressorin (tunnetaan myös nimellä jäähdytyskone) ei tarvitse käydä jatkuvasti. Sitä ohjaa termostaatti, jonka asetat lämpötilan säätönupista, ja se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun laitteen asetettu lämpötila ylittyy. lämpötila laitteessa ylittyy ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se saavutetaan uudelleen.

Jokaisessa kompressorijäähdytysjärjestelmässä kuuluu ääniä, kun kompressorin kytketään päälle. Nämä äänet johtuvat toisaalta kompressorin käyvästä moottorista ja toisaalta kylmäaineen virtauksesta jäähdytysjärjestelmän putkissa. Tällaiset äänet ovat siis normaaleja eivätkä ne osoita toimintahäiriötä.

Kylmällä säällä lämmittämättömissä tiloissa laitteen ulkoseiniin voi muodostua kondenssivettä.

Tämä ei ole toimintahäiriö, ja se poistuu itsestään, kun sää lämpenee.

Soita asiakaspalveluun vain, jos et löydä mahdollisen toimintahäiriön syytä analysoimalla mahdollisia häiriötekijöitä itse tai sinulla ei ole keinoja vian korjaamiseksi.

Joten muista tarkistaa ensin:

"Mitä jos"

20 Mitä jos ?

a) Ei toimi (laite ei ole käynnissä)

Tarkista:

- Onko laitteen pistoke kunnossa ja onko se kytketty tiukasti pistorasiaan?
- Saako pistorasiasta virtaa?
- (Tarkista mahdollisesti kytkemällä pieni laite, kuten sauvasekoitin, hiustenkuivaaja jne.).
- Onko laite kytketty päälle (lämpötilan säätö ei ole nolla-asennossa)?
- Onko sulake on ruuvattu kiinni ja ehjä tai kytketty päälle?

b) Laite ei jäähdytä riittävästi
Kompressorin käy liian usein.

Tarkista:

- Oletko varmistanut, että laite on ollut lopullisessa paikassaan vähintään 2 tuntia ennen sen kytkemistä päälle? (Kylmäaineeseen vakauttamiseksi) katso: "Laitteen käynnistäminen".

Jos näin ei ole, irrota laitteen pistoke, nosta laitetta lyhyeksi ajaksi sivulle ovi suljettuna tai aseta se kaltevaan asentoon ja aseta se takaisin jaloilleen. Kytke pistoke takaisin 2 tunnin kuluttua. Älä avaa laitteen ovea noin 12 tuntiin.

- Voiko laitteen oven sulkea kunnolla?
- Oven tiiviste on painettu tiukasti alas.

Testi: aseta kirjoituspaperi tiivisteen ja kotelon väliin ja sulje ovi. Paperia pitäisi olla vaikea vetää ulos joka puolelta).

Jos paperi voidaan vetää ulos yhdestä tai useammasta kohdasta.
voidaan vetää ulos ilman vastusta, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun.

- Pakastinlokero sisäseinämiin kertyy runsaasti jäätä (katso "Puhdistus ja hoito").

- Jos laite altistuu suoralle auringonvalolle tai on liian lähellä lämmönlähdettä (uuni, patteri jne.).
Suojaa laite suoralta auringonvalolta / tarkista etäisyys lämmönlähteeseen / työnnä eristyslevy laitteen ja lämmönlähteen väliin. (katso "Asennuspaikan valinta")

- Liian paljon tuoretta ruokaa täytetty
 - Onko ilmanvaihto kunnossa, onko ilmanvaihtosäleikkö peitetty tai onko laitteen takaosassa oleva lauhdutin pölyinen?
- c) Jääkaappitilan lämpötila on liian kylmä

- Aseta lämpötilan säätö alhaisemmalle tasolle
- Tarkista tarkista onko onko pakastelokeron luukku on kunnolla kiinni

- Jos a suurempi määrä tuoretta ruokaa pakastetaan?
(tällöin kompressorin käy hyvin pitkään ja jääkaappitilan lämpötila laskee automaattisesti).

- Oletko kytkenyt superjäähdystoiminnon pois päältä, jos se on käytettävissä?

d) Pakastettu ruoka sulaa, koska se on liian lämmintä pakastelokerossa

- Onko huoneen lämpötila laskenut alle lämpötilan, jolle laite on suunniteltu? (jos huonelämpötila on liian alhainen, kylmäkone käynnistyy harvemmin. Pakastinlokerossa voi siksi tulla liian lämmin).
- Nosta huoneen lämpötilaa

e) Onko pakastelokeroon muodostunut paksumpi jääkerros?

- Tarkista, voidaanko pakastelokeron luukku sulkea kunnolla
- Jos pakastettu ruoka on jähmettynyt kiinteäksi, irrota sitä tylpällä esineellä, esim. lusikanvarrella.
- Sulata pakastelokero ja puhdistu se (katso luku "Sulatus").

Liian paksu jääkerros vähentää jäähdystystehoa ja lisää virrankulutusta.

f) Sisävalaistus ei toimi

Tarkista

- Onko valon kosketuskytkin jumissa?
- Jos ei, lamppu on viallinen. Vaihda lamppu kuten osoitteessa luku "Hehkulampun vaihtaminen" luvussa

g) Laite pitää liian kovaa ääntä

Tarkista:

- Seisooko laite tukevasti lattialla, tärisyttääkö käynnissä oleva jäähdytysyksikkö viereisiä huonekaluja tai esineitä? Varmista, että kaikki laitteen takaosassa olevat osat voivat täristä vapaasti; taivuta varovasti pois viereiset osat tai lisää laitteen ja esteen välistä etäisyyttä.
- Ovatko irrotettavat osat oikein sijoitettu laitteeseen?
- Koskevatko jääkaapin sisällä olevat pullot tai astiat toisiinsa?

Huomaa; virtausääniä kylmäpiirissä ei voida välttää.



Laitteeseen ei saa missään tapauksessa tehdä teknisiä töitä eikä sitä saa yrittää korjata itse.

21 Asiakaspalvelu

Laitteen korjaukset ja työt saa suorittaa vain vastuussa oleva asiakaspalvelukeskus, koska muutoin käyttäjälle voi aiheutua huomattavia vaaroja ja takuu raukeaa.

Katso takuukortti tai lisätietoa liitteenä olevasta asiakaspalveluhakemistosta saat selville, mikä yritys vastaa laitteesi asiakaspalvelusta. Jos laitteen asiakirjoissa ei ole mainintaa vastaavasta asiakaspalvelukeskuksesta, ota yhteyttä myyjään.



Asiakaspalvelutoimenpiteet, joilla korjataan vikoja, jotka johtuvat siitä, että näissä käyttöohjeissa annettuja ohjeita ja neuvoja ei ole noudatettu, ovat maksullisia, eikä myyjän takuu tai takuu kata niitä.

Saadaksesi tarvittaessa nopeasti apua, ole hyvä ja toimi seuraavasti
Varmista ennen asiakaspalveluun soittamista, että sinulla on käsilläsi tärkeimmät tiedot laitteesi tunnistamiseksi:

- Laitteen tyyppi Malli (katso tyyppikilpi)
- Ostopäivä (katso ostokuitti)
- Myyjän nimi ja sijainti
- Toimintahäiriön kuvaus

22 Asennus keittiökokonaisuuteen

Jos laite voidaan asentaa keittiökomeroon/keittiön alle, löydät asennusohjeet joltakin seuraavista sivuista tai laitteen mukana toimitetusta erillisestä esitteestä.

23 Takuuehdot

Huomioi yleiset takuuehdot ja takuu-aika laitteen mukana toimitetussa tai myyjän ostopöydällä antamassa takuukortissa.

Valonlähteille ei myönnetä takuuta.




Sinun ostokuitti on olennainen osa takuutodistusta.



Valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Siksi pyydämme ymmärrystä sille, että pidätämme oikeuden tehdä muutoksia muotoon, laitteisiin ja tekniikkaan ilman ennakkoilmoitusta.

24 KODINKONEIDEN
KOMPONENTIT
JÄÄKAAPPI

D



Irrota jääkaappi sähköverkosta. Paina kansi (10) yhteen ja irrota se.

Vaihda viallinen hehkulamppu uuteen, max. 10W.

Odotettuasi 5 minuuttia kytke laite uudelleen verkkovirtaan.

25 SÄILYTYSPOYTÄKIRJA

Tuoreet elintarvikkeet	Sopiva pakkaus		PAKASTINLOKEROITA VARTEN -18°C:n lämpötilalla <				
			Arvioitu säilytysaika kuukausina				
			2-3	4	6	8	10-12
Jauheliha	> Polyeteenipakastepussi	>	–				
makkarat	> Polyeteenipakastepussit	>	–				
Pieni kala	> Polyeteenipakastepussit	>	–				
Sydän / Maksa	> Polyeteenipakastepussit	>	–				
Jäätelö	> Muovipakkaukset	>	–				
hedelmät	> Muovipakkaukset	>	–				
Juusto	> Polyeteenipakastepussit	>		–			
leipä	> Polyeteenipakastepussit	>		–			
Suuri kala	> Polyeteenipakastepussit	>		–			
Kakut / keksit	> Lasiastiat	>		–			
Sianliha	> Alumiinifolio	>			–		
Naudanliha	> Alumiinifolio	>			–		
kani	> Alumiinifolio	>			–		
Lammas	> Alumiinifolio	>			–		
Sienet	> Polyeteenipakastepussit	>			–		
Parsa	> Polyeteeninen pakastepussi	>			–		
Vihannekset (leikattuina)	> Polyeteenipakastepussit	>			–		
Mansikat	> Polyeteenipakastepussit	>			–		
kakut	> Alumiinifolio	>			–		
Kana	> Alumiinifolio	>				–	
kalkkuna	> Alumiinifolio	>				–	
ankka	> Alumiinifolio	>				–	
hanhi	> Alumiinifolio	>				–	
Kukkakaali	> Polyeteenipakastepussit	>					–
Pavut	> Polyeteenipakastepussit	>					–
chilit	> Polyeteenipakastepussit	>					–
Säilykkeet	> Lasiastiat	>					–
Säilöttyt hedelmät	> Lasipurkit	>					–
Jäätelötikkarit	> Alumiinifolio	>					–


26 Asennuksen valmistelu

Valmistele keittiöyksikkö seuraavien ohjeiden mukaisesti ennen laitteen asentamista:

1. Jääkaapin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Nimittäin pohjassa olevan vähintään 200 cm² :n suuruisen tuloilma-aukon (A) ja vähintään 200 cm² :n suuruisen poistoilma-aukon (B) kautta, jonka kautta jääkaapin tuottama hukkalämpö pääsee poistumaan.


2. Asenna maadoitettu pistorasia (C) enintään 2100 mm:n korkeudelle,

3. Laitteen takaosan ja keittiön takaseinän (D) välisen etäisyyden on oltava vähintään 38 mm.




Jos verkkopistokkeeseen ei pääse enää käsiksi laitteen asennuksen jälkeen, asennuspuolella on oltava irrotuslaite.

Katkaisulaitteita ovat kytkimet, joissa on vähintään 3 mm:n kosketusaukko, mukaan lukien katkaisijat, sulakkeet ja kontaktorit.



Jos jääkaapin yläpuolella on kaappihylly (E), myös ne on leikattava vastaavasti.

Jos jääkaappi on sijoitettu kaappihyllylle (F), myös tämä on leikattava vastaavasti.




27 Asennusohjeet

8. Puri laitteen ja kaapin seinien väliin vasemmalla ja oikealla.

1. Kiinnitä ylempi kiinnityskannatin (1) 3 ruuvilla 1a laitteen kotelon yläosassa.
2. Asenna alemmat kiinnityskannattimet (kuva 10) laitekotelon alaosaan 2 ruuvilla 2a.
3. Varmista, että kotelon ovi keittiökalusteen ovi on oikeassa asennossa.
4. Vedä laitteen kaapeli keittiöyksikköön, jotta se voidaan kytkeä kunnolla valmisteltuun pistorasiaan asennuksen jälkeen.
5. Työnnä laite syvennykseen.
6. Kiinnitä laite syvennykseen 2 ruuvilla 1b yläreunasta.
7. Kiinnitä laite kaapin seiniin vasemmalla ja oikealla olevilla alemmilla kiinnikkeillä (kuva 10).

28 Oven liukukiskojen asentaminen

9. Asenna kiinnikkeet (4) ja (5) jääkaapin oveen käyttämällä kumpikin 2 ruuvia 4a / 5a.
10. Avaa jääkaapin ovi ja keittiökaapin ovi 45° ja paina ne toisiaan vasten.
11. Liu'uta oviaukon ohjainkisko (6) kannen (4) ohjainuraan 4b ja ruuvaa se kiinni keittiökaapin oveen 2 ruuvilla 7a. Etäisyyden "t" Kuva 8 on oltava vähintään 7 cm.
12. Oviaukon liukukisko (7) sovittimen (5) ohjausuraan 5b ja kiinnitä se ruuvilla 2 ruuvilla 8a keittiökaapin oveen. (huomioi etäisyys "t", kuva 8).



Ohjeet ovien muuntamiseen JÄÄKAAPPIMALLIT

131200881400-11

työkalut



1. ristipääruuvimeisseli
sisäoven purkamiseen



2. Kuusiokantaruuville (T20)




3. Metallilevy
---- alempi sarana-akseli
Purkaminen

1. ohje-muuntaminen vaahdotettu ovi



Alkuperäinen tila: sarana oikealla



Vaihe 1: Irrota ylemmän saranan kiinnitysruuvit ja aseta ne sivuun.



Vaihe 2: Aseta vaahdotettu ovi sivuun ja irrota ovi.

Vaihe 3: Irrota lukitusruuvi ja liukusäätimet.

Vaihe 4: Kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.



Vaihe 5: Irrota alempi sarana

Vaihe 6: Kiinnitä sarana-akseli vastakkaiselle puolelle.

Vaihe 7: Kiinnitä alempi sarana vastakkaiselle puolelle.

1. ohje - jääkaapin oven uudelleenkääriminen



Vaihe 8: Kiinnitä ovi vasempaan saranaan ja sulje ovi.



Vaihe 9: Asenna ylempi sarana takaisin paikalleen



Lopputilanne: Sarana nyt vasemmalla

2. Ohje - pakastinlokeron oven ripustaminen takaisin paikoilleen



Alkuperäinen tila:
Kahva on vasemmalla puolella



Vaihe 1:
Irrota oven sisäpuolinen lohko ja poista reikätulpat.

2. ohje - pakastelokeron luukun ripustaminen takaisin paikoilleen



Vaihe 2: Irrota sisäoven
kiinnitysruuvit ja aseta sisäovi
sivuun.



Vaihe 4: Kiinnitä sisäoven lohko ja
asenna reikätulpat oikealle puolelle.



Vaihe 5: Aseta ovi paikalleen ja sulje se.
Kiinnitä sitten saranapidike vasemmalle
puolelle.



Lopullinen tila:
Ovenkahva on nyt oikealla
puolella.



Ovi on saranoitu